







1 Installation:**2 Connection:****3 Inserting the Hard Drive:**

4


**5 Removing the Hard Drive:**

English	Deutsch	Français	Español	Italiano	Português	Ελληνικά
(1) Remove the bay cover from 5.25" drive bay. (2) Insert Max5 Duo into the bay and push it inward until its screw holes are aligned with the holes of the bay. (3) Fix two screws on each side, four screws in total. 2. Insert the SATA 15P power connector and 7P data connector into Max5 Duo. 3. Release the door puller to eject the front door panel. 4. Put the 2.5/3.5" HDD into the Max5 Duo then close the front panel. 5. (1) Smoothly open the front door. (2) Carefully take the HDD out of the product.	(1) Laufwerksschachtabdeckung vom 5,25"-Laufwerksschacht entfernen. (2) Setzen Sie die Max5 Duo in den Laufwerksschacht ein und drücken Sie sie hinein, bis die Schraubenlöcher an den Öffnungen des Schachts ausgerichtet sind. (3) Befestigen Sie zwei Schrauben auf jeder Seite, d. h. insgesamt vier Schrauben. 2. Setzen Sie den SATA 15P-Stromanschluss und den 7P-Datenanschluss auf die Max5 Duo. 3. Lösen Sie die Klappenhebel, um die Frontblende zu öffnen. 4. Setzen Sie die 2,5/3,5"-Festplatte in die Max5 Duo ein und schließen Sie die Frontblende. 5. (1) Öffnen Sie die Frontblende vorsichtig. (2) Nehmen Sie die Festplatte vorsichtig aus dem Produkt heraus.	(1) Enlevez le couvercle de la baie de lecteur de 5,25". (2) Insérez le Max 5 Duo pour disques durs de dans la baie et poussez-le vers l'intérieur jusqu'à ce que ses trous de vis soient alignés avec les trous de la baie. (3) Serrez deux vis de chaque côté, quatre vis au total. 2. Insérez le connecteur d'alimentation SATA à 15 broches et le connecteur de données à 7 broches dans le Max 5 Duo pour disques durs de. 3. Relâchez l'extracteur de porte pour éjecter le panneau de la porte avant. 4. Mettez le disque dur de 2,5"/3,5" dans le Max 5 Duo pour disques durs de puis fermez le panneau avant. 5. (1) Ouvrez doucement la porte avant. (2) Sortez soigneusement le disque dur hors du produit.	(1) Extraiga la tapa de bahía de la bahía de unidad de 5,25". (2) Inserte Max5 de Duo en la bahía e introduzca hacia dentro hasta que sus roscas estén alineadas con los orificios de la bahía. (3) Fije dos tornillos en cada lado, cuatro tornillos en total. 2. Inserte el conector de encendido SATA 15P y el conector de datos 7P en Max5 Duo. 3. Libere la palanca de la puerta para extraer el panel de la puerta frontal. 4. Ponga la unidad de disco duro de 2,5/3,5" en el Max5 de Duo y, a continuación, cierre el panel frontal. 5. (1) Abra con cuidado la puerta frontal. (2) Saque con cuidado la unidad de disco duro del producto.	(1) Rimuovere il coperchio del vano da 5,25". (2) Inserire Max5 Duo nel vano e spingerlo verso l'interno fino a quando i fori delle viti sono allineati con i fori dell'unità. (3) Fissare le due viti su ciascun lato, quattro viti in totale. 2. Inserire il connettore di alimentazione SATA 15P e il connettore dati 7P in Max5 Duo. 3. Rilasciare il dispositivo del portello per espellere il pannello del portello anteriore. 4. Posizionare l'HDD 2,5/3,5" in Max5 Duo quindi chiudere il pannello anteriore. 5. (1) Aprire lentamente il portello anteriore. (2) Estrarre con attenzione l'HDD fuori dal prodotto.	(1) Remova a cobertura da baía da unidade de 5,25". (2) Insira o Max5 Duo na baía e prima para dentro, até os orifícios do disco estarem alinhados com os orifícios da baía. (3) Aparafuse dois parafusos de cada lado, quadro parafusos no total. 2. Insira o conector de alimentação SATA de 15 pinos e o conector de dados de 7 pinos no Max5 Duo. 3. Prima o botão da porta para ejetar o painel da porta dianteira. 4. Insira o disco rígido de 2,5/3,5" no Max5 Duo e feche o painel dianteiro. 5. (1) Abra com cuidado a porta dianteira. (2) Remova o disco rígido com cuidado do produto.	(1) Αφαιρέστε το κάλυμμα θέσης από τη θέση μονάδας 5,25". (2) Τοποθετήστε το Max5 Duo στη θέση και σπρώξτε το προς τα μέσα έως ότου οι τρύπες για τις βίδες να ευθυγραμμιστούν με τις τρύπες της θέσης. (3) Τοποθετήστε δύο βίδες σε κάθε πλευρά, τέσσερις βίδες συνολικά. 2. Τοποθετήστε το σύνδεσμο ισχύος 15 ακίδων SATA και το σύνδεσμο δεδομένων 7 ακίδων μέσα στο Max5 Duo. 3. Αποδεσμεύστε το μοχλό θύρας και αφαιρέστε τη θύρα της πρόσψης. 4. Τοποθετήστε τον Σκληρό Δίσκο 2,5/3,5" μέσα στο Max5 Duo και κλείστε την πρόσψη. 5. (1) Ανοίξτε ήρεμα την μπροστινή θύρα. (2) Αφαιρέστε προσεκτικά τον Σκληρό Δίσκο από το προϊόν.
Please visit our Support Section for more technical support or update at www.thermaltake.com	Bitte besuchen Sie unsere Kundendienstabteilung für weitere technische Unterstützung oder Updates unter www.thermaltake.com	Veuillez vous reporter à la Partie Support pour un support technique ou une mise à jour sur www.thermaltake.com	Le rogamos que visite nuestra Sección de Soporte para más soporte técnico o actualizaciones en www.thermaltake.com	Per maggiore assistenza tecnica o aggiornamenti, visitare la sezione sull'assistenza all'indirizzo www.thermaltake.com	Visite a nossa Secção de Apoio para obter mais apoio técnico ou atualizações em www.thermaltake.com	Μπορείτε να επισκεφτείτε το Τμήμα Υποστήριξης μας για περισσότερη τεχνική υποστήριξη ή να ενημερωθείτε στο www.thermaltake.com


① Installation:




② Connection:




③ Inserting the Hard Drive:



④



⑤ Removing the Hard Drive:



繁體中文	简体中文	日本語	Русский	Türkçe	ภาษาไทย
1. (1) 移除機殼前方5.25"檔版。 (2) 將Max5 Duo插入推動至對齊前面板，並確認螺絲孔位與機箱孔位對齊。 (3) 每邊使用2顆螺絲固定，總共4顆螺絲。 2. 將15P SATA電源與7P資料接頭連接至Max5 Duo本體上。 3. 輕拉前方門把讓拉門彈出並開啟。 4. 將2.5"/3.5"硬碟插入Max5 Duo並關上前面板。 5. (1) 輕拉硬碟前方面板拉門，使面板彈出。 (2) 小心將硬碟取出。	1. (1) 移除机箱前方5.25"檔版。 (2) 將Max5 Duo插入推动至对齐前面板，并确认螺丝孔位与机箱孔位对齐。 (3) 每边使用2颗螺丝固定，总共4颗螺丝。 2. 将15P SATA电源与7P数据接头连接至Max5 Duo本体上。 3. 轻拉前方门把让拉门弹出并开启。 4. 将2.5"/3.5"硬盘插入Max5 Duo并关上前面板。 5. (1) 轻拉硬盘前方面板拉门，使面板弹出。 (2) 小心将硬盘取出。	1. (1) 5.25"ドライブベイからカバーを取り外します。 (2) Max5 Duoをベイに挿入し、ねじ穴がベイの穴に揃うまで内部に押します。 (3) それぞれの側を2つのねじ、合計4つのねじで固定します。 2. SATA 15P電源コネクタと7PデータコネクタをMax5 Duoに挿入します。 3. ドアブローラーを解除して前面ドアパネルを取り出します。 4. 2.5/3.5" HDDをMax5 Duoに差し込み、前面パネルを閉じます。 5. (1) 前面ドアをスムーズに開けます。 (2) HDDを製品から慎重に取り出します。	1. (1) Снимите крышку отсека с отсека дисководов 5,25 дюйма. (2) Вставьте Max5 Duo в отсеки и нажмите на него так, чтобы отверстия под винты совместились с отверстиями отсека. (3) Закрутите по два винта с каждой стороны, итого – четыре винта. 2. Вставьте 15-контактный разъем питания SATA и 7-контактный разъем передачи данных в Max5 Duo. 3. Отсоедините съемник дверцы, чтобы снять переднюю панель дверцы. 4. Вставьте жесткий диск 2,5/3,5 дюйма в Max5 Duo и закройте переднюю панель. 5. (1) Аккуратно откройте переднюю дверцу. (2) Осторожно извлеките жесткий диск из изделия.	1. (1) Bölme kapağını 5,25" sürücü bölgesinden çıkarın. (2) Max5 Duo sürücüsünü bölmenin içine yerleştirin ve vida delikleri, bölmenin delikleriyle hizalanncaya kadar içeri doğru itin. (3) Her bir tarafta iki, toplamda dört vidayı sabitleyin. 2. SATA 15P güç konektörünü ve 7P veri konektörünü Max5 Duo ürününe takın. 3. Ön kapı panelini çıkarmak için kapıcı çekiciyi serbest bırakın. 4. 2,5/3,5" HDD'yi Max5 Duo içine yerleştirin ve ardından, ön paneli kapatın. 5. (1) Ön kapıyı yavaşça açın. (2) HDD'yi dikkatli bir şekilde üründen dışarı çıkarın. EEE Yönetmeliğine Uygundur	1. (1) ถอดฝาปิดออกจากช่องไดรฟ์ขนาด 5.25" (2) ใส่ Max5 Duo ลงในช่องแล้วดันเข้าไปจนกระทั่งรูสกรูตรงกับรูของช่องไดรฟ์ (3) ขันสกรูทั้งสองตัวในแต่ละด้าน ให้ครบทั้งสี่ตัว 2. เสียบหัวต่อสายไฟ SATA 15P และหัวต่อสายข้อมูล 7P เข้ากับ Max5 Duo 3. ปลดที่ล็อกเพื่อแกะแผงด้านหน้าออก 4. ใส่ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ขนาด 2.5/3.5" HDD ลงใน Max5 Duo แล้วปิดแผงด้านหน้า 5. (1) ค่อย ๆ เปิดฝาด้านหน้าออก (2) เอาฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ออกจากตัวเคสอย่างระมัดระวัง
更多相關產品資訊與技術支援，請查詢本公司官方網站 www.thermaltake.com	如需技术支持或更新，请访问我们的支持区域， 网址为 www.thermaltake.com	詳細な技術サポートについては、当社のサポートセクション www.thermaltake.com にアクセスしてください。	Для получения более подробной и обновленной технической информации посетите Раздел поддержки на нашем сайте www.thermaltake.com	Daha fazla teknik destek almak veya güncellemeler için lütfen www.thermaltake.com adresinden Destek Bölümümüzü ziyaret edin.	สำหรับการสนับสนุนทางด้านเทคนิคหรือข้อมูลอัปเดตโปรดไปที่ส่วนสนับสนุนของเราที่เว็บไซต์ www.thermaltake.com